

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa – Dysze hydromasażowe

(Zgodność z GPSR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/988)

1. Montaż i szczelność instalacji

 **Nieprawidłowy montaż może prowadzić do przecieków, uszkodzeń instalacji lub porażenia prądem (w przypadku zestawów z pompą).**

→ Montaż powinien być przeprowadzony wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora.

→ Przed instalacją upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i zgodne ze specyfikacją producenta.

→ Odłącz dopływ wody i zasilanie elektryczne (jeśli dotyczy) przed pracami montażowymi.

2. Ryzyko oderwania lub uszkodzenia dyszy

 **Zbyt wysokie ciśnienie lub wadliwe komponenty mogą prowadzić do oderwania się dyszy podczas użytkowania.**

→ Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego (np. 5 bar, jeśli nie podano inaczej).

→ Regularnie kontroluj mocowanie i stan techniczny dysz.

→ Nie używaj dysz z widocznymi pęknięciami lub luzami.

3. Ryzyko oparzeń

 **Zbyt gorąca woda może spowodować oparzenia skóry.**

→ Upewnij się, że temperatura wody nie przekracza 40°C (zalecane), maks. 60°C (jeśli producent nie określił inaczej).

→ Sprawdź temperaturę dłonią przed przyłożeniem ciała do strumienia.

→ Szczególna ostrożność zalecana w przypadku dzieci, osób starszych i osób z ograniczonym czuciem skórnym.

4. Instalacje z pompą – ryzyko porażenia prądem

 **W przypadku dysz podłączonych do systemów z pompą wodną lub elektryką (np. jacuzzi):**

- Urządzenie musi być uziemione i zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).
 - Montaż i serwis tylko przez wykwalifikowanego elektryka.
 - Nie korzystać z instalacji, jeśli wykryto wilgoć w części elektrycznej.
-

5. Zagrożenie dla dzieci

-  **Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu aktywnych dysz.**
 - Dzieci mogą nieświadomie ustawić zbyt mocny strumień wody lub przysłonić otwór dyszy, co może prowadzić do podciśnienia i urazów skóry.
 - Nigdy nie kieruj silnego strumienia w okolice twarzy ani na skórę wrażliwą u dzieci.
-

6. Czyszczenie i konserwacja

-  **Nieodpowiednia konserwacja może prowadzić do zablokowania dysz i pogorszenia wydajności.**
 - Regularnie czyść otwory strumieniowe z osadów wapiennych i mydła.
 - Nie używaj agresywnych środków chemicznych – mogą uszkodzić elementy plastikowe, silikonowe lub chromowane.
 - Sprawdź zalecenia producenta dotyczące odkamieniania i czyszczenia.
-

7. Ogólne warunki użytkowania

-  **Używaj zgodnie z przeznaczeniem i specyfikacją produktu.**
 - Dysze hydromasażowe są przeznaczone wyłącznie do wody użytkowej.
 - Nie stosować z chemikaliami, olejami, środkami czyszczącymi ani wody z solą morską, chyba że produkt został do tego przystosowany.
 - Nie demontować, nie modyfikować i nie ingerować w konstrukcję dyszy.
-

Zalecenia końcowe:

- W razie wątpliwości dotyczących działania, montażu lub konserwacji – skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.
- Wymieniaj zużyte elementy zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przechowuj instrukcję w miejscu dostępnym użytkownikowi.

