

## Avertissements de sécurité – Distributeur de savon liquide

(Conformité au Règlement (UE) 2023/988 – GPSR)

### 1. Installation correcte (pour les modèles muraux)



Une installation incorrecte peut entraîner le détachement du distributeur et endommager la surface ou provoquer des blessures.

- Installer conformément aux instructions du fabricant.
- En cas de montage avec colle ou ruban adhésif – s'assurer que la surface est dégraissée, sèche et lisse.
- Pour un montage avec vis – utiliser des chevilles adaptées au type de mur.

### 2. Risque de fuite de liquide



Une mauvaise étanchéité ou un remplissage incorrect peut entraîner des fuites de savon.

- Ne pas trop remplir le réservoir – laisser un espace d'air.
- S'assurer que le réservoir et la tête de pompe sont correctement fixés après le remplissage.
- En cas de fuite – essuyer immédiatement le liquide du sol pour éviter tout risque de glissade.

### 3. Type de produit utilisé



Tous les distributeurs ne sont pas adaptés aux gels antibactériens, liquides à base d'alcool ou substances épaisses.

- Utiliser uniquement des produits compatibles avec l'usage prévu du distributeur.
- Ne pas utiliser de substances contenant des produits chimiques agressifs, solvants ou agents corrosifs – ils peuvent endommager le mécanisme de la pompe et le réservoir.
- Ne pas utiliser de liquides chauds (>40°C).

### 4. Sécurité des enfants



Le produit n'est pas un jouet.

- Tenir hors de portée des enfants – une mauvaise utilisation ou l'ingestion du contenu peut être dangereuse.
- En cas de contact avec les yeux – rincer abondamment à l'eau et consulter un médecin si nécessaire.

### 5. Risque de dommages mécaniques



Une pression excessive ou une mauvaise utilisation de la pompe peut entraîner sa détérioration.

- Utiliser avec une force modérée – ne pas appuyer brusquement.
- En cas de blocage de la pompe – ne pas forcer, mais nettoyer le mécanisme conformément aux instructions.

### 6. Nettoyage et entretien



Un manque de nettoyage régulier peut entraîner la prolifération de bactéries ou le blocage

de la pompe.

- Nettoyer régulièrement avec de l'eau tiède et un détergent doux.
- Ne pas immerger entièrement le distributeur dans l'eau (pour les modèles non étanches).
- Démontez la pompe pour le nettoyage conformément aux recommandations du fabricant.

#### 7. Conditions de stockage et d'utilisation

Conserver à température ambiante, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

- Éviter l'utilisation dans des environnements très humides si le produit n'est pas conçu pour cela.
- Ne pas remplir avec un liquide dont la température dépasse 40°C.

#### Recommandations finales :

- Vérifier régulièrement l'état technique du distributeur (fonctionnement de la pompe, absence de fuites).
- En cas de signes de détérioration – cesser l'utilisation et remplacer le produit ou contacter le service après-vente.
- Conserver le produit hors de portée des enfants et des personnes souffrant de troubles cognitifs pouvant entraîner une mauvaise utilisation.